



Уровень сложности:
новичок



Продолжительность работы:
около 15 мин. на м²

1



(1/4) Подготовка

При изоляции перекрытия минеральные изоляционные плиты прикрепляются на перекрытие подвала снизу. Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и надежной. Разрежьте плиты ножовкой. При помощи зубчатого шпателя (зубья 10 мм) нанесите раствор по всей поверхности изоляционной плиты и проведите по нему зубчатым шпателем. Высота полосы раствора должна быть около 8 мм. Торцовые поверхности изоляционных плит остаются без клея!

Совет

Используя любой материал, соблюдайте указания производителя и инструкции на упаковке.

2



(2/4) Укладка изоляционных плит

Изоляционные плиты устанавливаются со смещением. Сначала уложите изоляционные плиты.

Совет

Пригласите помощника. Вдвоём эту работу выполнять значительно легче. Вы сможете легко выполнять работы над головой.

3



(3/4) Установка изоляционных плит

Теперь можно надавливанием утопить и приклеить плиту. При стабильной поверхности достаточно укладки при помощи клеящего раствора. Если поверхность ненадежная, следует дополнительно соединить изоляционные плиты шпонками.

4



(4/4) Завершение

Неровности в местах смещения можно легко сошлифовать. Затем при желании изоляционные плиты можно покрасить или зашпаклевать. Если надо нанести штукатурку, то сначала плиты следует дополнительно соединить шпонками и нанести армирующий слой толщиной около 5 мм с тканевой прокладкой.