



Уровень мастерства:
Начинающий



Продолжительность:
1 день



1

(1/8) Основание

Основание должно быть абсолютно ровным и иметь прямые углы. Дом нужно устанавливать на фундаменте, выведенном по уровню, рекомендуется ленточный фундамент или фундамент в виде сплошной плиты. В качестве изолирующего слоя следует использовать кровельный рубероид или полиэтиленовую пленку.

Примечание: Установка варьируется в зависимости от модели. Более подробную информацию Вы найдете в детализированной инструкции, прилагающейся к изделию



2

(2/8) Монтаж

Цокольный брус прикручивается к балкам основания.



3

(3/8) Выравнивание продольных и поперечных балок

Продольные и поперечные несущие балки следует установить под прямым углом друг к другу (измерить диагонали).



4

(4/8) Соединение стенового бруса

Благодаря конструкции шип-паз стеновой брус просто соединяется друг с другом. При строительстве нужно постоянно контролировать горизонтальный уровень бруса.



(5/8) новка двери

Стеновые балки можно менять местами, таким образом, существует возможность левосторонней или правосторонней установки двери.



(6/8) Установка окон и крыши

Для установки окна сначала следует удалить защитную пленку с поверхности стекла. После соединения торцевого цоколя и острия с наружной и внутренней сторон окна прикручивается декоративный наличник. Благодаря специальному поворотнo-откидному механизму окно можно открывать как обычным способом, так и вертикально для проветривания. Для стабильного, устойчивого соединения крыши с домом стропила привинчиваются к прогонам.



(7/8) Укладка половой доски

Половую доску следует укладывать только после того, как садовый домик готов.



(8/8) Кровельные работы

Кровля укладывается полоса за полосой битумным гонтом или специальным битумным покрытием, которые прибиваются гвоздями. Садовый дом готов!